


Wash Box obsahuje / Wash Box obsahuje / Wash Box contains / Wash Box indeholder / WASH BOX sadrži / Set za pranje vsebuje / Wash Box sadrži / Wash Box zawiera / La boîte de lavage contient / A Caixa de Lavagem contém / Кутитија за прање садржи / Wash Box съдържа / Wash Box contiene / Wash Box innehåller / ワッシュボックスの内容 /



CZ SADA ČISTIČÍ FORCE WASH BOX PRO UMÝVÁNÍ KOLA

Wash Box – mycí sada pro umytí a základní údržbu Vašeho kola.

Wash Box Vám pomůže:

- s umytím kola od hrubých nečistot
- nanést čistič s bohatou pěnou, která působí aktivně na nečistoty
- očistit i špatně přístupná místa
- vyčistit kazetu a namazat řetěz kola
- očistit a odmastit brzdové kotouče

Wash Box obsahuje:

- 8946545 - čistič FORCE Pro rozprašovač 750 ml - žlutý EXTRA
- 895632 - čistič FORCE dílenský na brzdy - sprej 600 ml
- 895629 - olej-kapátko FORCE, čirý, minerální, 80 ml
- 8945970 - kartáč čistič FORCE vysoký, jemný
- 894561 - houba mycí FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, modrá
- 8945130 - rukavice čistič FORCE, mikrovlákno
- 8945120 - hadřík čistič FORCE, mikrovlákno 40 x 40 cm
- 89455 - utěrka FORCE z netkané textilie, 50 útržků, modrá
- 89459 - kartáč FORCE CLEAN na kazety

Doporučený postup při použití mycí sady Wash Box:

1. Po otevření Wash Boxu vyjměte ven jeho obsah
2. Vyjměte brzdové desky ze třmenů a odmastíte řetěz a brzdy čističem brzd*
3. Kartáčem na kazety očistíte ozubené pastorky a špatně přístupná místa
4. Naplňte si kbelík vlažnou vodou a použijte kartáč pro první opláchnutí kola od hrubých nečistot
5. Naneste čistič Force Pro tam, kde je potřeba a nechte působit cca 5 minut
6. Naplňte si kbelík novou čistou vodou pro následný oplach
7. Při oplachování rámu kola můžete použít houbu nebo rukavici. Na ostatní komponenty použijte kartáč
8. Následně nechte vaše kolo oschnout
9. Poté očistíte kluzáky vidlice a namažte řetěz kola
10. * opět můžete odmastit brzdy nebo vrátte zpět brzdové destičky

EN CLEANER SET FORCE WASH BOX FOR BIKE CLEANING

Wash Box – washing set for washing and basic care about your bike.

Wash Box can help with:

- wash the bike from heavy dirt
- apply cleaner with a rich foam with active anti dirt effect
- clean dirt from hard to reach areas
- clean the cassette and lube the chain
- clean and degrease disc brake rotors

Wash Box contains:

- 8946545 - cleaner FORCE Pro sprayer 0,75 l – yellow
- 895632 - cleaner-spray FORCE workshop for brakes 600 ml
- 895629 - grease oil FORCE-dropper clear, mineral, 80 ml
- 8945970 - cleaning brush FORCE high, soft
- 894561 - sponge FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, blue
- 8945130 - mitt cleaning FORCE, microfiber
- 8945120 - cloth cleaning FORCE, microfiber, 40 x 40 cm
- 89455 - towel FORCE nonwoven, 50 wipes, blue
- 89459 - brush FORCE CLEAN for cassettes

Recommended use of Wash Box:

1. After opening the Wash box take its content out
2. Remove the brake pads from the calipers and degrease the chain and disc brake rotors with cleaner FORCE for brakes*
3. Clean the cassette and hard to reach areas
4. Fill the bucket with water (we recommend to use lukewarm water) and use the brush for the first rinse of the bike from heavy dirt
5. Apply Force Pro cleaner and let it work for 5 minutes
6. Fill the bucket again with clean lukewarm water for the next rinse
7. You can use sponge Force Dirt or washing mitt for cleaning the frame. For other components use the cleaning brush
8. Let your bike dry
9. Then clean the fork stations and lube the chain
10. * You can repeat this brake cleaning again (with pulled out the disc pads) or only put back the disk pads

SK SADA ČISTIACA FORCE WASH BOX NA UMÝVANIE BICYKLA

Wash Box – umývací sada na umytie a základnú údržbu Vášho bicykla.

Wash Box Vám pomôže:

- s umytím kolesa od hrubých nečistôt
- naniesť čistič s bohatou penou, ktorá pôsobí aktívne na nečistoty
- očistiť aj zle prístupné miesta
- vyčistiť kazetu a mažať reťaz kolesa
- očistiť a odmastiť brzdové kotúče

Wash Box obsahuje:

- 8946545 - čistič FORCE Pro rozprašovač 750 ml - žltý EXTRA
- 895632 - čistič FORCE dielenský na brzdy - sprej 600 ml
- 895629 - olej-kvapkadlo FORCE, čirý, minerálny, 80 ml
- 8945970 - kefa čistiaca FORCE vysoká, jemná
- 894561 - špongia umývací FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, modrá
- 8945130 - rukavice čistiace FORCE, mikrovlákno
- 8945120 - handrička čistiaca FORCE, mikrovlákno 40 x 40 cm
- 89455 - utierka FORCE z netkanej textilie, 50 útržkov, modrá
- 89459 - kefa FORCE CLEAN na kazety

Odporúčaný postup pri použití umývacej sady Wash Box:

1. Po otvorení Wash Box-u vyberte von jeho obsah.
2. Vyberte brzdové doštičky zo strmeňov a odmastíte reťaz a brzdy čističom brzd*.
3. Keľou na kazety očistíte ozubené pastorky a zle prístupné miesta.
4. Naplňte si vedro vlažnou vodou a použijte keľu na prvé opláchnutie kolesa od hrubých nečistôt.
5. Naneste čistič Force Pro tam, kde je to potrebné a nechajte pôsobiť cca 5 minút.
6. Naplňte si vedro novou čistou vodou pre následné opláchnutie.
7. Pri oplachovaní rámu kolesa môžete použiť špongiu alebo rukavicu. Na ostatné komponenty použijte keľu.
8. Následne nechajte Váš bicykel uschnúť.
9. Potom očistíte nohy vidlice a namažte reťaz kolesa
10. * opäť môžete odmastiť brzdy alebo vráťte späť brzdové doštičky

DK RENGØRINGSSÆT FORCE WASH BOX TIL CYKELRENGØRING

Wash Box – Vaske sæt til grundlæggende pleje af din cykel.

Wash Box kan hjælpe dig med at:

- Vaske cykler med meget mudder/skidt
- Dække cyklen med rengøringskum som modarbejder skidt og snavs
- Rengøre cyklen steder hvor det kan være svært at komme til
- Rengøre kassetten og smøre kæden
- Rengøre forgafflen og smøre kæden med olien
- Rengøre og affedte bremseskiver

Wash Box indeholder:

- 8946545 - Force Cykelrens Pro spray 0,75 l – Gul
- 895632 - Force Skivebremse Rense Spray 600 ml
- 895629 - Force Universal Olive i flaske, mineral, 80 ml
- 8945970 - Force Rengørings Børste, Blød
- 894561 - Force Rengørings svamp 11 x 4,5 x 18 cm, Blå
- 8945130 - Force Rengøringsklud, mikrofiber
- 8945120 - Force mikrofiber klud, 40 x 40 cm
- 89455 - Force rengøringsklude på rulle, 50 wipes, Blå
- 89459 - Force Clean Børste Til Kasette

Anbefalet brug af Wash Box:

1. Åben kassen og tag indholdet ud
2. Fjern bremsklodser fra kaliberen og affedt kæde og bremseskiven med Force Skivebremse Rense Spray
3. Rengør kassetten og steder hvor det er svært at komme til
4. Fyld spanden med lunkent vand og brug børsten til at vaske det værste mudder og skidt af
5. Påfør skummet med cykelrens sprayen og lad det virke i 5 minutter
6. Fyld spanden på ny med rent lunkent vand
7. Brug svampen og rengøringshandsken til at rengøre cyklens stel, og brug børsten til de andre komponenter
8. Lad cyklen tørre
9. Rengør forgafflen og smør kæden med olien
10. Du kan gentage bremseskive rengøringen igen inden du sætter bremsklodserne på igen.



FR KIT DE NETTOYAGE FORCE WASH BOX POUR LE NETTOYAGE DES VÉLOS

Wash Box – kit pour le lavage et l'entretien de base de votre vélo.

Wash Box peut vous aider à:

- laver le vélo de la saleté lourde
- appliquer un nettoyant avec une mousse riche à effet anti-salissure actif
- nettoyer la saleté des zones difficiles d'accès
- nettoyer la cassette et lubrifier la chaîne
- nettoyer et dégraisser les disques

La boîte de lavage contient:

- 8946545 - nettoyant pulvérisateur FORCE Pro 0,75 l – jaune
- 895632 - Nettoyant-spray d'atelier FORCE pour freins 600 ml
- 895629 - huile de graisse FORCE compte-gouttes clair, minéral, 80 ml
- 8945970 - Brosse de nettoyage FORCE haute, douce
- 894561 - éponge FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, bleu
- 8945130 - Gant de nettoyage FORCE, microfibre
- 8945120 - chiffon de nettoyage FORCE, microfibre, 40 x 40 cm
- 89455 - serviette FORCE non tissé, 50 lingettes, bleu
- 89459 - brosse FORCE CLEAN pour cassettes

Utilisation recommandée de la Wash Box:

1. Après avoir ouvert la Wash box, retirez son contenu
2. Retirez les plaquettes de frein des étriers et dégraissez les disques et la chaîne avec le nettoyant pour freins FORCE*
3. Nettoyez la cassette et les zones difficiles d'accès
4. Remplissez le seau avec de l'eau (nous recommandons d'utiliser de l'eau tiède) et utilisez la brosse pour le premier rinçage du vélo de la saleté lourde
5. Appliquez le nettoyant Force Pro et laissez agir 5 minutes
6. Remplissez à nouveau le seau avec de l'eau tiède propre pour le prochain rinçage
7. Vous pouvez utiliser une éponge Force Dirt ou un gant de toilette pour nettoyer le cadre. Pour les autres composants, utilisez la brosse de nettoyage
8. Laissez sécher votre vélo
9. Ensuite, nettoyez les fourreaux de fourche et lubrifiez la chaîne
10. * Vous pouvez répéter ce nettoyage des freins (avec les plaquettes retirées) ou ne remettre que les plaquettes

PT CONJUNTO DE LIMPEZA FORCE WASH BOX PARA LIMPEZA DE BICICLETAS

Wash Box - conjunto de limpeza para a lavagem e cuidados básicos com a sua bicicleta

A Caixa de Lavagem pode ajudar com:

- a lavagem da bicicleta da sujidade incrustada
- o líquido de limpeza que contém uma espuma rica, com um componente de efeito ativo anti-sujidade
- a limpeza da sujidade em áreas de difícil acesso
- a limpeza da cassette e lubrificação da corrente
- a limpeza e desengorduramento dos discos de travão

A Caixa de Lavagem contém:

- 8946545 - Pulverizador líquido limpeza FORCE Pro 0,75 l, amarelo
- 895632 - Spray limpeza travões FORCE oficina, 600 ml
- 895629 - Óleo mineral FORCE transparente, 80 ml
- 8945970 - Escova de lavagem FORCE alta, macia
- 894561 - Esponja FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, azul
- 8945130 - Luva de limpeza FORCE, microfibrã
- 8945120 - Pano de limpeza FORCE, microfibrã, 40 x 40 cm
- 89455 - Rolo de toalha FORCE não tecido, 50 folhas, azul
- 89459 - Escova FORCE CLEAN para cassetes

Usos recomendados da caixa de lavagem:

1. Depois de abrir a caixa de lavagem, retire o seu conteúdo
2. Retire as pastilhas de travão das pinças e desengordure a corrente e os discos de travão com o spray de limpeza de travões FORCE*
3. Limpe a cassette e as áreas de difícil acesso
4. Encha o balde com água (recomendamos usar água morna) e use a escova para o primeiro enxaguamento da bicicleta, retirando a sujidade maior
5. Aplique o líquido de limpeza FORCE Pro e deixe atuar por 5 minutos
6. Encha o balde novamente com água limpa morna para o próximo enxaguamento
7. Pode usar a esponja Force Dirt ou a luva de limpeza para limpar o quadro. Para outros componentes, use a escova de lavagem
8. Deixe sua bicicleta secar
9. Em seguida, limpe a forqueta e lubrifique a corrente
10. * Esta operação de limpeza dos discos de travão pode ser repetida (com as pastilhas de travão puxadas para fora) havendo necessidade, ou, caso contrário, volte a colocar as pastilhas de travão

SE RENGÖRINGSSET FORCE WASH BOX FÖR CYKELRENGÖRING

Wash Box – tvättset för tvätt och grundläggande skötsel av din cykel.

Wash Box är bra för:

- tvätta cykeln från kraftigt smuts
- applicera rengöringsmedel med ett rikt skum med aktiv antimutseffekt
- rengör smuts från svåråtkomliga områden
- rengör kassetten och smörjer kedjan
- Rengör och avfettar skivbromsskivorna

Wash Box innehåller:

- 8946545 - rengöringsmedel FORCE Pro spruta 0,75 l – gul
- 895632 - cleaner-spray FORCE verkstad för bromsar 600 ml
- 895629 - fettolja FORCE-dropper klar, mineral, 80 ml
- 8945970 - rengöringsborste FORCE hög, mjuk
- 894561 - svamp FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, blå
- 8945130 - vante rengöring FORCE, mikrofiber
- 8945120 - tygrengöring FORCE, mikrofiber, 40 x 40 cm
- 89455 - handduk FORCE nonwoven, 50 våtersvetter, blå
- 89459 - borste FORCE CLEAN för kassetter

Rekommenderad användning av Wash Box:

1. Ta ut innehållet efter att tvättlådan har öppnats
2. Ta bort bromsbeläggen från bromsoken och avfetta kedjan och skivbromsarna med rengöringsmedel FORCE för bromsar*
3. Rengör kassetten och svåråtkomliga områden
4. Fyll hinken med vatten (vi rekommenderar att du använder ljummet vatten) och använd borsten för den första sköljningen av cykeln från kraftigt smuts
5. Applicera Force Pro cleaner och låt det verka i 5 minuter
6. Fyll hinken igen med rent ljummet vatten för nästa sköljning
7. Du kan använda svamp Force Dirt eller tvättvante för att rengöra ramen. För övriga komponenter använd rengöringsborsten
8. Låt din cykel torka
9. Rengör sedan gaffelstället och smörj in kedjan
10. * Du kan upprepa denna bromsrengöring igen (med uttagna skivbelägg) eller bara sätta tillbaka skivbeläggen

RS СЕТ ЗА ЧИШЋЕЊЕ FORCE WASH BOX ЗА ЧИШЋЕЊЕ БИЦИКЛА

Wash Box – сет за прање и основну негу вашег бицикла.

Кутија за прање може помоћи на следеће начине:

- оперите бицикл од тешке прљавштине
- нанесите средство за чишћење са богатом пеном са активним ефектом против прљавштине
- очистите прљавштину са тешко доступних места
- очистите касету и подмажите ланац
- очистити и одмастити роторе диск кочица

Кутија за прање садржи:


- 8946545 - чистач FORCE Pro спреј 0,75 л – жути
- 895632 - средство за чишћење-спреј FORCE workshop за кочице 600 мл
- 895629 - мазиво уље ФОРЦЕ- провидна бочица, минерално, 80 мл
- 8945970 - четка за чишћење FORCE high, мека
- 894561 - сунђер FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, плави
- 8945130 - рукавица за чишћење FORCE, микрофибер
- 8945120 - крпа за чишћење FORCE, микрофибер, 40 x 40 cm
- 89455 - пешкир FORCE неткани, 50 ком, плави
- 89459 - четка FORCE CLEAN за касете

Препоручена употреба кутије за прање:

- Након отварања кутије за прање извадите њен садржај
- Уклоните кочионе плочице са чељусти и одмастите роторе диск кочица и ланац средством за чишћење Форсе за кочице*
- Очистите касету и тешко доступна места
- Напуните канту водом (препоручујемо да користите млаку воду) и користите четку за прво испирање бицикла од тешке прљавштине
- Нанесите Force Pro cleaner и оставите да делује 5 минута
- Поновно напуните канту чистом млаком водом за следеће испирање
- За чишћење оквира можете користити сунђер Force Dirt или рукавицу за прање. За остале компоненте користите четку за чишћење
- Пустите да се ваш бицикл осуши
- Затим очистите виљушке и подмажите ланац
- * Можете поновити ово чишћење кочица поново (са извученим диск плочицама) или само вратити диск плочице



Wash Box obsahuje / Wash Box obsahuje / Wash Box contains / Wash Box indeholder / WASH BOX sadrži / Set za pranje vsebuje / Wash Box sadrži / Wash Box zawiera / La boîte de lavage contient / A Caixa de Lavagem contém / Кутія за прање сдржи / Wash Box съдържа / Wash Box contiene / Wash Box innehåller / ワッシュボックスの内容 /



HR SET ZA ČIŠĆENJE BIKIKLA FORCE WASH BOX

WASH BOX – Set za pranje, čišćenje i osnovnu njega bicikla

WASH BOX može koristiti kod:

- Čišćenje bicikla od blata
- Primjene bogate pjene s efektom čišćenja blata i nečistoća
- Čišćenje teško dostupnih mjesta na biciklu
- Čišćenje lančanika i lanca
- Čišćenje kočionih diskova

WASH BOX sadrži:

- 8946545 – čistač FORCE Pro prskalica 0,75 l – žuta
- 895632 – sredstvo za čišćenje-sprej FORCE za kočnice 600ml
- 895629 – mazivo ulje FORCE- kapaljka prozirna, mineralna, 80 ml
- 8945970 – četka za čišćenje FORCE
- 894561 – spužva FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, plava
- 8945130 – krpa za čišćenje FORCE, mikrovlakna
- 8945120 – krpa za čišćenje FORCE, mikrovlakna, 40 x 40 cm
- 89455 – ubrus FORCE, 50 kom plavi
- 89459 – četka FORCE CLEAN za kasete

Preporučena upotreba WASH BOX-a:

1. Nakon otvaranja kutije za pranje izvadite njen sadržaj
2. Uklonite kočione pločice sa čeljusti i odmastite lanac i disk kočnice sredstvom za čišćenje FORCE sprej za kočnice*
3. Očistite lančanik i teško dostupna mjesta
4. Napunite kantu vodom (preporučamo da koristite mlaku vodu) i koristite četku za prvo ispiranje bicikla od teške prljavštine
5. Nanesite Force Pro čistač i ostavite da djeluje 5 minuta
6. Kantu ponovno napunite čistom mlakom vodom za sljedeće ispiranje
7. Za čišćenje okvira možete koristiti spužvu Force Dirt. Za ostale komponente koristite četku za čišćenje
8. Pustite da se vaš bicikl osuši
9. Zatim podmažite lanac
10. * Ovo čišćenje kočnica možete ponoviti ponovo

BA SET ZA ČIŠĆENJE BIKIKLA FORCE WASH BOX

Wash Box – set za pranje i osnovnu njegu vašeg bicikla.

Wash Box sez za pranje pomaže kod:

- Pranja jako zaprljanog bicikla
- Nanesite sredstvo za čišćenje s bogatom pjenom i aktivnim učinkom protiv prljavštine
- Očistite prljavštinu s teško dostupnih mjesta
- Očistite kasetu i podmažite lanac
- Očistite i odmastite rotore disk kočnica

Wash Box sadrži:

- 8946545 – prskalica FORCE 0,75 l
- 895632 – sredstvo za čišćenje kočnica u spreju FORCE 600 ml
- 895629 – bistro mineralno ulje FORCE, 80 ml
- 8945970 – meka četka za čišćenje FORCE
- 894561 – spužva FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm
- 8945130 – rukavice od mikrovlakana za čišćenje FORCE
- 8945120 – krpa za čišćenje od mikrovlakana FORCE, 40 x 40 cm
- 89455 – krpa FORCE, 50 komada
- 89459 – četka za kasetu FORCE CLEAN

Preporučena upotreba Wash Box-a:

1. Nakon otvaranja kutije za pranje izvadite njen sadržaj
2. Skinite kočione pločice sa čeljusti i odmastite rotore lanca i disk kočnica sredstvom za čišćenje FORCE za kočnice*
3. Očistite kasetu i teško dostupna mjesta
4. Napunite kantu vodom (preporučamo da koristite mlaku vodu) i koristite četku za ispiranje jako zaprljanog bicikla
5. Nanesite Force Pro cleaner i ostavite da djeluje 5 minuta
6. Kantu ponovno napunite čistom mlakom vodom za sljedeće ispiranje
7. Za čišćenje okvira možete koristiti spužvu Force Dirt ili rukavicu za pranje. Za ostale komponente koristite četku za čišćenje
8. Pustite da se vaš bicikl osuši
9. Zatim očistite amortizer i podmažite lanac
10. * Ovo čišćenje kočnica možete ponoviti (sa izvučenim disk pločicama) ili samo vratiti disk pločice

SI KOMPLET ČISTIL FORCE WASH BOX ZA ČIŠĆENJE KOLES

Wash Box – čistilni set za pranje in osnovno nego vašega kolesa.

Set za pranje pomaga in omogoča:

- oprati kolo pred močno umazanijo
- nanos čistila z bogato peno z aktivnim učinkom proti umazaniji
- očistiti umazanijo s teško dostopnih mest
- očistiti kaseto in namažati verigo
- očistiti in razmastiti rotorje disk zavor

Set za pranje vsebuje:

- 8946545 – čistilo FORCE Pro v škropilu 0,75 l – rumena
- 895632 – čistilo-sprej FORCE za zavore 600 ml
- 895629 – prozorno mineralno visokokakovostno maščobno olje FORCE s kapalko, 80ml
- 8945970 – visoka, mehka krtača FORCE za čišćenje
- 894561 – gobica FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, modra
- 8945130 – čistilna rokavica za čišćenje FORCE, iz mikrovlakna
- 8945120 – krpa za čišćenje FORCE, iz mikrovlakna, 40 x 40 cm
- 89455 – netkana brisača FORCE, 50 robčkov, modra
- 89459 – krtača FORCE CLEAN za čišćenje kasete

Priporočila za uporaba seta za pranje:

1. Ko odprete škatlo, vzemite ven njeno vsebino.
2. Odstranite zavorne ploščice iz čeljusti in razmastite verigo in zavorne ploščice s čistilom FORCE za zavore*
3. Očistite kaseto in teško dostopna mesta
4. Napolnite vedro z vodo (priporočamo, da uporabite mlačno vodo) in uporabite krtačo za prvo izpiranje kolesa pred močno umazanijo
5. Nanesite čistilo Force Pro in pustite delovati 5 minut
6. Vedro ponovno napolnite s čisto mlačno vodo za naslednje izpiranje
7. Za čišćenje okvirja lahko uporabite gobico Force Dirt ali pralno rokavico. Za ostale komponente uporabite čistilno krtačo
8. Pustite, da se vaše kolo posuši
9. Nato očistite stojalo vilic in namažite verigo
10. * To čišćenje zavor lahko ponovite še enkrat (z odstranjenimi ploščicami) ali pa jih samo postavite nazaj.

PL ZESTAW CZYSZĄCY FORCE WASH BOX DO CZYSZCZENIA ROWERÓW

Wash Box – do mycia i podstawowej pielęgnacji Twojego roweru.

Wash Box może pomóc w:

- myciu roweru z mocnego brudu
- naniesieniu środka czyszczącego z gęstą pianką o aktywnym działaniu anti-brudowym
- wyczyszczeniu brudu z trudno dostępnych miejsc
- wyczyszczeniu kasety i nasmarowaniu łańcucha
- wyczyszczeniu i odtłuszczeniu tarcz hamulcowych

Wash Box zawiera:

- 8946545 – płyn do czyszczenia FORCE Pro z rozpylaczem 0,75 l – żółty
- 895632 – odtłuszczacz w sprayu FORCE WORKSHOP do hamulców, 600ml
- 895629 – olej mineralny FORCE z zakraplaczem, 80 ml
- 8945970 – szczotka do czyszczenia FORCE HIGH, miękka
- 894561 – gąbka FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, niebieska
- 8945130 – rękawica do czyszczenia FORCE, mikrofibra
- 8945120 – ściereczka do czyszczenia FORCE, mikrofibra 40 x 40 cm
- 89455 – ręcznik papierowy FORCE, 50 chusteczek, niebieski
- 89459 – szczotka FORCE CLEAN do kaset

Zalecane użycie Wash Boxa:

1. Po otwarciu Wash boxa wyjmij jego zawartość
2. Zdejmij klocki hamulcowe z zacisków, odtłuszc łańcuch i tarcze hamulcowe środkiem FORCE do hamulców*
3. Wyczyść kasetę i trudno dostępne miejsca
4. Napełnij wiadro wodą (zalecamy używać letniej wody) i użyj szczotki do pierwszego wyczyszczenia roweru z mocnych zabrudzeń
5. Zaaplikuj na rower środek czyszczący Force Pro i pozwól mu działać przez 5 minut
6. Ponownie napełnij wiadro czystą letnią wodą do następnego spłukania
7. Do czyszczenia ramy można użyć gąbki Force Dirt lub rękawicy myjącej. Do innych elementów użyj szczotki do czyszczenia
8. Pozwól swojemu rowerowi wyschnąć
9. Następnie wyczyść nóżki widelca i nasmaruj łańcuch
10. * Możesz powtórzyć czyszczenie hamulców (z wyciągniętymi klockami tarczowymi) lub tylko włożyć z powrotem klocki tarczowe



BG КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ FORCE WASH BOX

Wash Box може да ви помогне за:

- Измиване на велосипеда от силни замърсявания.
- Нанасяне на почистващ препарат с богата пяна и активен ефект против замърсяване.
- Почистване на замърсяванията от труднодостъпни места.
- Почистване на касетата и смазване на веригата.
- Почистване и обезмасляване на роторите на дисковите спиращки.

Wash Box съдържа:

- 8946545 – Почистващ спрей FORCE Pro 0,75 l – жълт
- 895632 – Спрей за почистване на дискове, накладки и спиращни апарати FORCE workshop for brakes 600ml
- 895629 – Масло за верига FORCE, 80 ml
- 8945970 – Четка за почистване на рамката на велосипеда FORCE high, soft
- 894561 – Гъба за почистване FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, blue
- 8945130 – Микрофибърна почистваща ръкавица FORCE, microfiber
- 8945120 – Микрофибърна почистваща кърпа FORCE, microfiber, 40 x 40 cm
- 89455 – Почистващи кърпички FORCE nonwoven, 50 wipes, blue
- 89459 – Четка за почистване на касети, венци и вериги FORCE CLEAN

Препоръчителна употреба на комплекта Wash Box:

1. След отваряне на кутията извадете съдържанието и.
2. Сваляте накладките от апаратите и обезмаслете роторите и веригата с FORCE workshop for brakes*.
3. Почистете касетата и труднодостъпните места.
4. Напълнете кофата с хладка вода и използвайте четката за първото изплакване на велосипеда от силни замърсявания.
5. Нанесете почистващия спрей FORCE Pro и оставете да действа 5 минути.
6. Напълнете кофата отново с чиста хладка вода за следващото изплакване.
7. Може да използвате гъбата FORCE Dirt или микрофибърната ръкавица за почистване на рамката. За останалите компоненти използвайте четка.
8. Оставете велосипеда да изсъхне.
9. Почистете стеншните на вилката и смажете веригата.

* Може да повторите почистването на спиращките или да поставите обратно накладките.

RO WASH BOX – SET DE SPĂLARE PENTRU SPĂLAREA ȘI ÎNGRIJIREA DE BAZĂ A BICICLETEI TALE.

Wash Box poate ajuta cu:

- curăță bicicleta de murdărie
- detergentul acționează cu o spumă bogată cu efect activ anti-murdărie
- curăță murdăria din zonele greu accesibile
- curăță caseta de pinioane și lubrifică lanțul
- curăță și degresează rotoarele de frână

Wash Box conține:

- 8946545 - detergent FORCE Pro pulverizator 0,75 l – galben
- 895632 - detergent-spray atelier FORCE pentru frâne 600ml
- 895629 – ulei mineral FORCE-picurator transparent, 80 ml
- 8945970 - perie de curățare FORCE, moale
- 894561 - burete FORCE Dirt 11 x 4,5 x 18 cm, albastru
- 8945130 - mănuși de curățare FORCE, microfibra
- 8945120 - lavetă de curățare FORCE, microfibra, 40 x 40 cm
- 89455 - prosop FORCE netesut, 50 servetele, albastru
- 89459 - perie FORCE CLEAN pentru casete pinioane

Recomandări de utilizare a Wash Box:

1. După deschiderea cutiei, scoateți conținutul acesteia
2. Scoateți plăcuțele de frână de pe etriere și degreșați rotoarele de frână și lanțul cu detergent FORCE pentru frâne*
3. Curățați caseta de pinioane și zonele greu accesibile
4. Umpleți găleata cu apă (recomandăm să folosiți apă caldută) și folosiți peria pentru prima clătire a bicicletelor de murdăria grea
5. Aplicați detergentul Force Pro și lăsați-l să acționeze timp de 5 minute
6. Umpleți din nou găleata cu apă caldută și curățați pentru următoarea clătire
7. Puteți folosi buretele Force Dirt sau mănușa de spălat pentru curățarea cadrului. Pentru alte componente folosiți peria de curățare
8. Lăsați bicicleta să se usuce
9. Apoi curățați suporturile furcii și lubrificați lanțul
10. * Puteți repeta această curățare a frânei din nou (cu plăcuțele de frână scoase) sau doar puneți la loc plăcuțele.

JP バイククリーニング用 FORCE WASH BOX クリーナーセット

Wash Box – 自転車の洗浄と基本的なケアのための洗浄セット
Wash Box は次のことに役立ちます。

- ひどい汚れから洗浄をします
- 濃厚な泡で防汚効果のあるクリーナーを塗ります
- 届きにくい場所の汚れを落とします
- カセットを洗浄し、チェーンに注油します
- ディスクブレーキローターの洗浄と油を落とします

ワッシュボックスの内容

- 8946545 – FORCE Pro クリーナー 0.75l – 黄色
- 895632 – FORCE workshop ブレーキクリーナー 600 ml
- 895629 – FORCE dropper clear オイルグリス、ミネラル、80 ml
- 8945970 – FORCE high クリーニングブラシ、ソフト
- 894561 – FORCE Dirt スポンジ 11x 4,5 x 18 cm、青
- 8945130 – FORCE ミットクリーニング、マイクロファイバー
- 8945120 – FORCE クロスクリーニング、マイクロファイバー、40 x 40 cm
- 89455 – FORCE 不織布タオル、ワイブ 50枚、青
- 89459 – FORCE CLEAN カセット用ブラシ

Wash Box の推奨使用法:

1. Wash Boxを開けて、中身を取り出します。
2. キャリパーからブレーキパッドを取り外し、Force ブレーキクリーナーを使用してチェーンとディスクブレーキローターを脱脂します*。
3. カセットと手の届きにくい場所を洗浄します。
4. バケツに水を入れ(ぬるま湯を使用することをお勧めします)、ひどい汚れから最初にすぐためにブラシを使用します。
5. Force Proクリーナーを塗布し、5分間程洗浄作業をします。
6. 次のすすぎのために、バケツにきれいなぬるま湯を再度入れます。
7. フレームの洗浄には、FORCE Dirtまたはミットを使用できます。その他のコンポーネントには、クリーニングブラシを使用してください。
8. 自転車を乾かします。
9. 次に、フォーク支柱を洗浄し、チェーンに注油します。
10. *このブレーキクリーニングを(ディスクパッドを引き出した状態で)繰り返す事ができます。又はディスクパッドのみを元に戻すことができます。

